




# MANUALE DI USO, MANUTENZIONE E RICAMBI

Prodotto:

**NEBULIZZATORI**

**A**

## DISEGNO ESPLOSO





# MANUALE DI USO, MANUTENZIONE E RICAMBI

Prodotto:

**NEBULIZZATORI**

<b>CODICE/CODE</b>	<b>QT</b>	<b>POS</b>	<b>DESCRIZIONE/DESCRIPTION</b>	
NOOPL001	2	2 a	Ruota per serbatoio 24 l	Wheel for 24 l Tank
NOOPL0012	2	2 b	Ruota per serbatoio 50 l	Wheel for 50 l Tank
NOOPL0013	2	2 c	Ruota per serbatoio 100 l	Wheel for 100 l Tank
NOOVI0000	2	3-4	Rondella e tappo per serbatoio 24 l	Washer and Cap for 24 l Tank
NOOPL0002	2	3-4	Rondella e tappo per serbatoio 50 l	Washer and Cap for 50 l Tank
NOOPL003	1	5	Scodellino porta lancia	Lance Cup –support
NORU0000	1	6	Rubinetto di carica	Charge-cock
NORU0001	1	7	Valvola di sicurezza	Security Valve
NOOPL0005	1	9-12b	Imbuto con guarnizione	Funnel with washer
NOOPL0006	1	10-12a	Tappo e imbuto con guarnizione	Cap and Funnel with washer
NOORU0002	1	11	Rubinetto	Cock
NOOUO0006	1	13	Raccordo a "Y"	"Y" fitting
NOOUO0008	1	14	Valvola gonfia gomme	Blowing-tyre Plug
NOOTI0001	1	15a	Tubo pescante in inox	Stainless Steel Suction Pipe with Filter
NOOTF0001	1	15b	Tubo pescante in ferro	Steel Suction Pipe with Filter
NOOTT0007	1	15c	Tubo pescante in rilsan	Rilsan Suction Hose with Filter
NOORV0003	1	16	Manometro	Gauge
NOORU0004	2	17	Gomito	Elbow
NOOPL0011	1	18a	Tubo per livello 24 l	Liquid Level Plastic Pipe (24 l)
NOOPL0015	1	18b	Tubo per livello 50 l	Liquid Level Plastic Pipe (50 l)

Il componente qui riportato è corrispondente alle norme e direttive riportate sulla **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

**MTM Hydro declina ogni responsabilità nel caso non venga rispettato il divieto di messa in servizio del componente prima che la macchina, in cui lo stesso sarà incorporato, sia dichiarata conforme alle disposizioni delle direttive e/o norme di riferimento.**